

TEKNOMARIN ESA-3000**Katalog No : 1200 -125**

Bu ürün, iki bileşenlidir. Herhangi bir solvent içermemektedir. Laminasyon işleminde kullanılan epoksi esaslı bir yapıştırıcıdır. Ortam sıcaklığında kurur. Metallerden, camdan, ağaçtan, cam elyaf takviyeli polyesterden ,jel kottan ve ayrıca diğer ürünlerden yapılmış unsurları birbirine veya bir diğerine yapıştırmak için kullanılmaktadır. Bu yapıştırıcı yüksek dayanıklıktaki yapıştırmaların elde edilmesini sağlar. Suya ve solventlerin birçoğuna dirençlidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk	: 1,1
Renk	: Açık krem
Kuru film kalınlığı (μ)	: 200
Teorik kaplama kapasitesi (m ² /lt)	: 5 (200 μ) ~ 2,5 (400 μ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 15 ~ + 35
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 30 dk. - 1 saat
Kuruma	: 6 saat
Servise hazır hale gelme	: 24 saat
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Fırça, rulo
Yüzey hazırlama	: Teknomarin ESA-3000 uygulanacak yüzey temiz, kuru ve yağdan, gresten ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Teknomarin ESA-3000 uygulanmadan önce yüzey zımparalanmalıdır. A ve B kısımları 1/1 birbirine katılır. Homojen oluncaya kadar karıştırılır. 5 dakika beklenir, sonra yapıştırıcı bir spatula veya fırça ile yapıştırılacak yüzeylerin her ikisine de uygulanır. İki yüzey birbirine sıkıca preslenir. Presler 24 saat sonra sökülmalıdır. Ortam sıcaklığının minimum 15 (°C) olmasına dikkat edilmelidir.
Karışım oranı (ağırlık)	: 50A / 50 B
Karışım oranı (hacim)	: 50A / 50 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (20 °C)(dakika)	: 40 – 70
Güvenlik önlemleri	: Kolay tutuşabilir. Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Kansere yol açabilir. Soya çekim yoluyla intikal edebilir hasarlara sebebiyet verebilir. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da

FP.01.03.Rev 00

etiketi gösteriniz). Tesiri altında kalınmasından kaçınınız - kullanmadan önce özel talimatları öğreniniz. Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Kaza ya da fenalık halinde derhal doktor çağrınız (mümkünse bu etiketi gösteriniz).